

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイヤル目安表

- ・こまきちゃんシリーズ : 2~3ページ
- ・ヤンマー PSR : 4ページ
- ・やまびこ（共立）GS-2/2w : 5ページ
- ・丸山製作所 イノベーター（II）/まくべえ（II） : 6~7ページ

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。  
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種:こまきちゃん

機種:こまきちゃんCS-10 クボタ製田植機での目安

規定散布量: 1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.4	1.9	2.6	1.9	2.5	3.3	2.3	3.0	4.0	3.2	4.2	5.5	4.7	1.7	2.2	2.7
13	1.6	2.1	2.8	2.1	2.7	3.6	2.6	3.3	4.4	3.5	4.5	6.0	5.1	1.8	2.4	2.9
14	1.7	2.3	3.1	2.3	2.9	3.9	2.8	3.6	4.8	3.8	4.9	6.5	5.6	2.0	2.6	3.2
16	2.0	2.6	3.5	2.6	3.4	4.5	3.2	4.2	5.5	4.5	5.7	7.5	6.4	2.3	3.0	3.7
18	2.3	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.1	6.4	8.5	7.3	2.7	3.4	4.2
21	2.8	3.6	4.8	3.6	4.6	6.1	4.4	5.6	7.4	6.0	7.6	9.9	8.5	3.2	4.1	5.0
24	3.2	4.2	5.5	4.2	5.3	7.0	5.1	6.4	8.5	6.9	8.7	11.4	9.8	3.7	4.7	5.7
30	4.2	5.3	7.0	5.3	6.7	8.8	6.4	8.1	10.7	8.7	11.0	—	12.4	4.7	6.0	7.3

機種:こまきちゃんSCS-10 イセキ製田植機での目安

規定散布量: 1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4条		5条				6条				7条				8条							
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.6	2.0	1.6	1.8	2.1	2.6	3.1	2.0	2.3	2.6	3.2	3.8	2.4	2.7	3.1	3.8	4.5	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2
16	1.9	2.3	1.9	2.2	2.5	3.0	3.6	2.3	2.7	3.0	3.7	4.4	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2	3.2	3.7	4.2	5.1	6.0
18	2.2	2.7	2.2	2.5	2.8	3.4	4.1	2.7	3.1	3.4	4.2	5.0	3.2	3.6	4.1	5.0	5.9	3.7	4.2	4.7	5.7	6.8
22	2.7	3.4	2.7	3.1	3.5	4.3	5.1	3.4	3.8	4.3	5.2	6.2	4.0	4.5	5.1	6.2	7.3	4.6	5.2	5.9	7.1	8.3
23	2.9	3.5	2.9	3.3	3.7	4.5	5.3	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	4.2	4.8	5.3	6.5	7.6	4.8	5.5	6.1	7.4	8.7
26	3.3	4.0	3.3	3.8	4.2	5.1	6.1	4.0	4.6	5.1	6.2	7.4	4.8	5.4	6.1	7.4	8.6	5.5	6.2	7.0	8.5	9.9
30	3.9	4.7	3.9	4.4	4.9	6.0	7.1	4.7	5.4	6.0	7.3	8.5	5.6	6.3	7.1	8.5	10.0	6.4	7.3	8.1	9.8	11.5

機種:こまきちゃんCS-20 クボタ製田植機での目安

規定散布量: 1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26				
12	1.3	1.6	2.1	1.6	2.1	2.7	2.0	2.5	3.2	2.7	3.3	4.3	3.7	1.5	1.9	2.2
13	1.4	1.8	2.3	1.8	2.2	2.9	2.1	2.7	3.5	2.9	3.6	4.7	4.0	1.6	2.0	2.4
14	1.5	1.9	2.5	1.9	2.4	3.1	2.3	2.9	3.8	3.1	3.9	5.0	4.4	1.7	2.2	2.6
16	1.8	2.2	2.9	2.2	2.8	3.6	2.7	3.3	4.3	3.5	4.4	5.8	5.0	2.0	2.5	3.0
18	2.0	2.5	3.2	2.5	3.1	4.0	3.0	3.7	4.9	4.0	5.0	6.5	5.6	2.2	2.8	3.4
21	2.3	2.9	3.8	2.9	3.6	4.7	3.5	4.4	5.7	4.7	5.8	7.6	6.5	2.6	3.3	3.9
24	2.7	3.3	4.3	3.3	4.2	5.4	4.0	5.0	6.5	5.3	6.7	8.7	7.5	3.0	3.7	4.5
30	3.3	4.2	5.4	4.2	5.2	6.8	5.0	6.2	8.1	6.7	8.3	10.8	9.4	3.7	4.7	5.6

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイアル目安表

## 機種：こまきちゃん

機種：こまきちゃんCS-30 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)													PTO検出(POP)			
	4条			5条			6条			8条			10条	4条	5条	6条	
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26					
12	1.3	1.9	2.6	1.9	2.5	3.3	2.3	3.0	4.0	3.2	4.2	5.5	3.9	1.5	1.9	2.3	
13	1.5	2.1	2.8	2.1	2.7	3.6	2.6	3.3	4.4	3.5	4.5	6.0	4.3	1.6	2.1	2.5	
14	1.6	2.3	3.1	2.3	2.9	3.9	2.8	3.6	4.8	3.8	4.9	6.5	4.6	1.8	2.2	2.7	
16	1.8	2.6	3.5	2.6	3.4	4.5	3.2	4.2	5.5	4.5	5.7	7.5	5.3	2.0	2.6	3.1	
18	2.0	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.1	6.4	8.5	5.9	2.3	2.9	3.5	
21	2.4	3.6	4.8	3.6	4.6	6.1	4.4	5.6	7.4	6.0	7.6	9.9	6.9	2.7	3.4	4.1	
24	3.2	4.2	5.5	4.2	5.3	7.0	5.1	6.4	8.5	6.9	8.7	11.4	7.9	3.1	3.9	4.7	
30	4.2	5.3	7.0	5.3	6.7	8.8	6.4	8.1	10.7	8.7	11.0	—	9.9	3.9	4.9	5.9	

機種：こまきちゃんSCS-30 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4条			5条				6条				7条				8条						
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.5	1.8	1.5	1.7	1.9	2.2	2.6	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2	2.1	2.4	2.6	3.2	3.7	2.4	2.7	3.0	3.7	4.3
16	1.7	2.0	1.7	1.9	2.1	2.6	3.0	2.0	2.3	2.6	3.1	3.7	2.4	2.7	3.0	3.7	4.3	2.8	3.1	3.5	4.2	4.9
18	1.9	2.3	1.9	2.2	2.4	2.9	3.4	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1	2.7	3.1	3.4	4.1	4.8	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
22	2.4	2.9	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	2.9	3.2	3.6	4.3	5.1	3.3	3.8	4.2	5.1	5.9	3.8	4.3	4.8	5.8	6.8
23	2.5	3.0	2.5	2.8	3.1	3.8	4.4	3.0	3.4	3.8	4.5	5.3	3.5	3.9	4.4	5.3	6.2	4.0	4.5	5.0	6.1	7.1
26	2.8	3.4	2.8	3.2	3.5	4.3	5.0	3.4	3.8	4.3	5.1	6.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	4.5	5.1	5.7	6.9	8.0
30	3.3	3.9	3.3	3.7	4.1	4.9	5.8	3.9	4.4	4.9	5.9	6.9	4.6	5.2	5.8	6.9	8.1	5.3	5.9	6.6	7.9	9.3

機種：こまきちゃんCS-100 クボタ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	PTO検出(POP)		
	5条	6条	8条
14	2.3	2.7	3.7
16	2.6	3.2	4.2
18	2.9	3.6	4.8
21	3.5	4.2	5.6
24	4.0	4.8	6.4
30	5.0	6.0	8.0

機種：こまきちゃんSCS-100 イセキ製田植機での目安

規定散布量：1kg/10a

株間 (cm)	5条	6条	7条	8条
Free	3.4	4.0	4.7	5.4

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイアル目安表

**機種：ヤンマー PSR PSDシリーズ**

\*三菱MPSRはPSRのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	45株	50株	55株	60株	65株	70株	80株	85条	90条
	株間 (cm)	30	26	26	24	22	20	18	17	16	14	13	12
4条		3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3
5条		4.4	4.1	3.8	3.6	3.2	2.9	2.6	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7
6条		5.4	5.0	4.6	4.4	3.9	3.5	3.2	3.0	2.7	2.3	2.2	2.0
7条		6.3	5.8	5.4	5.2	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	2.8	2.6	2.5
8条		7.3	6.7	6.2	6.0	5.3	4.8	4.5	4.0	3.7	3.2	3.0	2.8

\*PSDシリーズ (PS5D、PS6D、PS7D、PS8D)

## アットウZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

**機種：やまびこ（共立）GS-2/2W**

\*【ヤンマー JS-1R/JS-1RW】はGS-2/2Wのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

### GS-2 低速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株*
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
4条		5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	3.8
5条		6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
6条		7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8

### GS-2W 低速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
7条		6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.3
8条		7.3	6.8	6.3	5.8	4.8	4.3
10条		8.3	7.8	7.3	6.8	5.8	5.3

\*植付株数が70株の場合、田植機の作業速度0.9m/s以下で使用してください。

指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができません。

### GS-2 中速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		7.3	6.8	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.8	4.3
5条		7.8	7.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
6条		8.8	8.3	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3

### GS-2W 中速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
7条		8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
8条		8.8	8.3	7.8	7.3	6.3	5.8	5.8	5.8	5.3
10条		9.8	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8

\*植付株数が80株の場合、田植機の作業速度1.3m/s以下で使用してください。

\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.0m/s以下で使用してください。

指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができず薬剤の効果がありません。

### GS-2 高速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		8.8	8.3	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
5条		9.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
6条		10.3	9.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8

### GS-2W 高速モード

	株数/3.3m <sup>2</sup>	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
7条		10.3	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
8条		10.3	9.8	9.8	8.8	7.8	7.3	7.3	7.3	6.8
10条			10.8	10.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3

\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.5m/s以下で使用してください。

\*60株未満の場合は中速モードで使用してください。

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（Ⅱ）／まくべえ（Ⅱ）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-500A / MGT-500B

\*三菱MPG-500は丸山製作所MGT-500のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
4	80	14	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6
	70	16	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9
	60	18	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1	6.4
	55	20	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6
	50	22	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
	45	24	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3
	40	26	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.3	7.5	7.8

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
5	80	14	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2
	70	16	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6
	60	18	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	7.1
	55	20	5.5	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2	7.4
	50	22	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.3	7.5	7.8
	45	24	6.0	6.4	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3
	40	26	6.4	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2	8.6	9.0

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
6	80	14	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.7
	70	16	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2
	60	18	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.3	7.5	7.8
	55	20	6.0	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.9	8.2
	50	22	6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7
	45	24	6.6	6.9	7.3	7.8	8.1	8.5	8.9	9.3
	40	26	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	10.1

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
7	80	14	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3
	70	16	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8
	60	18	6.2	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.6
	55	20	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1
	50	22	6.7	7.1	7.5	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6
	45	24	7.1	7.5	8.0	8.5	8.9	9.4	9.9	10.3
	40	26	7.5	8.1	8.6	9.1	9.6	10.2	10.7	11.2

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
8	80	14	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	7.3	7.5	7.8
	70	16	6.1	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.5
	60	18	6.6	6.9	7.3	7.8	8.1	8.5	8.9	9.3
	55	20	6.8	7.3	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9
	50	22	7.2	7.7	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.5
	45	24	7.6	8.1	8.7	9.2	9.7	10.3	10.8	11.3
	40	26	8.1	8.7	9.3	9.9	10.5	11.1	11.7	12.3

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
10	80	14	6.4	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2	8.6	9.0
	70	16	6.8	7.2	7.6	8.0	8.5	8.9	9.3	9.8
	60	18	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8
	55	20	7.7	8.2	8.8	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5
	50	22	8.1	8.7	9.3	9.9	10.5	11.1	11.7	12.3
	45	24	8.7	9.3	10.0	10.7	11.3	12.0	12.7	13.3
	40	26	9.3	10.1	10.8	11.6	12.3	13.1	13.8	14.6

# アットウZ 1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（Ⅱ）／まくべえ（Ⅱ）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

## 型式 MGT-800A / MGT-800B

\*三菱MPG-800は丸山製作所MGT-800のダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

\*通常条間は30cmですが、33cmの場合は目盛りの数字を「0.25」プラスしてください。

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
4	80	14	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6
	70	16	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9
	60	18	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2
	55	20	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4
	50	22	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	45	24	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0
	40	26	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
5	80	14	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0
	70	16	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4
	60	18	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
	55	20	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1
	50	22	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4
	45	24	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8
	40	26	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
6	80	14	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5
	70	16	2.5	2.7	2.9	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9
	60	18	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4
	55	20	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.7
	50	22	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
	45	24	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.6
	40	26	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
7	80	14	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9
	70	16	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4
	60	18	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4	4.7	5.0
	55	20	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3
	50	22	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.5	5.8
	45	24	3.8	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0	6.4
	40	26	4.1	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
8	80	14	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4
	70	16	3.0	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9
	60	18	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.6
	55	20	3.6	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0
	50	22	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5
	45	24	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1
	40	26	4.6	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9

条数	株数 /3.3m <sup>2</sup>	株間 (cm)	苗取り回数（横送り量mm）							
			16(18mm)	18(16mm)	20(14mm)	22(13mm)	24(12mm)	26(11mm)	28(10mm)	30(9mm)
10	80	14	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3
	70	16	3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9
	60	18	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.7
	55	20	4.3	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3
	50	22	4.6	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9
	45	24	5.0	5.6	6.1	6.6	7.1	7.7	8.2	8.7
	40	26	5.6	6.2	6.7	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7